

کد مدرک: FO-405/01

تاریخ تدوین مدرک: ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

شماره بازنگری: ۰۱

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

## دستورالعمل نگهداری دستگاه اسکناس شمار



۱. دستگاه اسکناس شمار را هنگام استفاده روی سطح صاف و محکم قرار دهید.
۲. توصیه می شود برق دستگاه اسکناس شمار به پریز مستقل برق شهر متصل گردد و کابل برق آن در محل عبور و مرور نباشد.
۳. جهت جابجایی و حمل و نقل دستگاه از دستگیره آن استفاده گردد و در غیر این صورت از زیر دستگاه ، حمل گردد.
۴. از روغن کاری دستگاه و استفاده از الکل یا هر ماده شوینده دیگری جهت نظافت دستگاه ، خصوصا قسمت های داخلی آن جدا خودداری نمایید.
۵. در صورت مشاهده هر گونه مشکل با تلفن های ۰۲۱-۸۸۳۱۸۵۳۱ (خط ۲۰) شرکت مهندسی پرسو الکترونیک تماس حاصل نمایید.