

## دستور العمل نگهداری دستگاه

### UPS



۱. دستگاه UPS را در محیطی با تهویه مناسب قرار دهید.
۲. دستگاه UPS می بایست دور از مایعات ، گازهای اشتعال زا و هرگونه مواد خورنده و در دمای (۲۵-۰ درجه سانتی گراد) نگهداری شود و از تابش نور مستقیم خورشید جلوگیری شود.
۳. هرگونه جابجایی و راه اندازی دستگاه با هماهنگی شرکت مهندسی پرسو الکترونیک صورت پذیرد.
۴. از قرار دادن کابل ها و سیم های متصل به دستگاه در محل عبور و مرور خودداری نمایید.
۵. به چراغ های هشدار دهنده و آلارم های صوتی دستگاه توجه نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل و تغییر با شرکت مهندسی پرسو الکترونیک تماس حاصل نمایید.
۶. از قرار دادن اجسام و همچنین ایستادن بر روی دستگاه جدا خودداری نمایید.
۷. از اتصال بارهای غیرمجاز مانند اسکناس شمار ، پرینتر ، آب سردکن ، کولر و ... به دستگاه UPS خودداری نمایید.
۸. در صورت مشاهده هر گونه مشکل با تلفن های ۸۸۳۱۸۵۳۱-۰۲۱ (۲۰خط) شرکت مهندسی پرسو الکترونیک تماس حاصل نمایید.